



Anleitung für Patientinnen und Patienten zur

Anwendung des MiniScreen premium Polygraphie-Systems

- Ziehen Sie ein T-Shirt an, über dem das Gerät fixiert wird.
- Hängen Sie das Gerät mit der Tasche um ihren Hals.
- Befestigen Sie den Gurt über der Brust.
- Stecken Sie den roten Stecker in den roten Anschluss am Gerät.
- Befestigen Sie den zweiten Gurt oberhalb des Bauchnabels.
- Stecken Sie den schwarzen Stecker in den weißen Anschluss unten am Gerät.
- Den Stecker des Fingersensors stecken Sie in den großen Anschluss oben am Gerät. Das Kabel wird hinter dem Hals entlang und anschließend über den Arm zum Ringfinger geführt.
- Stecken Sie den Fingersensor an den Ringfinger und befestigen Sie das Kabel das auf dem Handrücken.
- Stecken Sie den Stecker der Nasenkanüle in den weißen Stecker oben, vorne am Gerät.
- Führen Sie die Kanüle in die Nasenlöcher ein. Die Enden der Kanüle zeigen nach unten.
- Führen Sie den Schlauch über die Ohren und unter dem Kinn zusammen. Nutzen Sie den Regeler unter dem Kinn, um die Kanüle sicher zu befestigen. Nehmen Sie zwei Streifen Leukosilk (Klebeband) und befestigen Sie die Nasenkanüle um ein Verrutschen zu verhindern.





HNO-ZENTRUM Nordwest

Fachzentrum für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Phoniatrie / Pädaudiologie,
Schlafmedizin inkl. Schlaflabor,
ambulante und belegärztliche
Operationen

- Das Gerät wird sich zur angegebenen Zeit selbstständig einschalten und am nächsten Morgen auch selbstständig abschalten.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle Komponenten wieder zurück in die Tasche legen.

- 1 Rekorder mit Tasche
- 1 Rolle Leukosilk
- 2 Gurte
- 1 Fingersensor

Die Nasenkanüle darf von Ihnen zu Hause entsorgt werden.

