



Anleitung für Patientinnen und Patienten zur Anwendung des NOX T3 Polygraphie-Systems

- Ziehen Sie ein T- Shirt an, über dem das Gerät fixiert wird.
- Befestigen Sie den NOX T3 Rekorder mit den beiden Clips vorne auf Brusthöhe am T-Shirt. Das Display sollte nach vorne gerichtet sein.
- Brustgurt: Führen Sie den ersten Gurt um Ihren Rücken. Achten Sie darauf, dass er nicht verdreht ist und befestigen Sie ihn an den beiden Haken am Gerät. Der Gurt sollte fest, aber bequem unter den Achseln sitzen.
- Bauchgurt: Der zweite Gurt wird um den Bauch oberhalb des Bauchnabels befestigt. Dieser Gurt ist durch ein vertikales Kabel mit dem Rekorder verbunden.
- Passen Sie die Länge der Gurte über die Verstellschlaufen an.
- Stecken Sie das Schlauchende der Nasenkanüle in den dafür vorgesehenen Eingang am Nox T3 Rekorder.
- Führen Sie die Kanüle in die Nasenlöcher ein. Die Enden der Kanüle zeigen nach unten.
- Führen Sie den Schlauch über die Ohren und unter dem Kinn zusammen. Nutzen Sie den Regeler unter dem Kinn, um die Kanüle sicher zu befestigen. Nehmen Sie zwei Streifen Leukosilk (Klebeband) und befestigen Sie die Nasenkanüle um ein Verrutschen zu verhindern.
- Legen Sie das Oximeter wie eine Armbanduhr am Handgelenk an und ziehen Sie das Klettband fest.





-
- Führen Sie das Kabel mit dem Fingersensor über den Handrücken und stecken Sie den Ringfinger in den Sensor. Kleben Sie das Kabel mit Leukosilk (Klebeband) fest.
 - Das Gerät wird sich zur angegebenen Zeit selbstständig einschalten und am nächsten Morgen auch selbstständig abschalten.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle Komponenten wieder zurück in die Tasche legen.

- 1 Rekorder mit weißem Adapter
- 1 Rolle Leukosilk (Klebeband)
- 2 Gurte
- 1 Oximeter

Die Nasenkanüle darf von Ihnen zu Hause entsorgt werden.

